



Ikkunat ja ovet

# Lammin ulko-ovien pinnan huolto

## MAALATUT OVET:

Puu on elävää materiaalia. Se liikkuu, turpoaa ja kutistuu kosteusvaihtelujen johdosta.

Normaalioloissa ehjä ja hyvälaatuinen maalikalvo on hyvä kosteussuoja ja se estää kosteuden tunkeutumisen puuhun. Siksi käsitelty pinta on tarkistettava säännöllisesti mahdollisten halkeamien ja vikojen havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Huoltoväli vaihtelee suuresti riippuen rasituksesta. Sää, asennuskorkeus, ilmansuunta, ympäristö jne. vaikuttavat pintakäsittelyn kestävyYTEEN. Rakenteelliset seikat, kuten asennustapa, räystäät ym. vaikuttavat myös kestävyYTEEN. Huollossa on tärkeää käsitellä paljastuneet päätypuupinnat.

Ovet tulee puhdistaa säännöllisesti muutaman kerran vuodessa, jos ne ovat sateelle ja likaantumiselle alttiissa paikassa.

Puhdistus tehdään haalealla vedellä tai vedellä johon on lisätty vähän astianpesuainetta. On tärkeää välttää voimakkaita puhdistusaineita jotka sisältävät ammoniakkia tai liuottimia.

Värikkiset ovet ovat herkempiä esim. suoralle auringon UV-valolle ja ne voivat vaatia enemmän huoltoa kuin valkeaksi maalatut.

## MAALATUN PINNAN HUOLTOMAALAUUS:

Tarkasta että ovirakenne on kuiva ennen kuin aloitat huoltotyöt. Puun kosteuden tulee olla alle 15%.

Pintakäsittely väärään aikaan ja huonossa säässä on suuri riski lopputulosta ajatellen.

- Poista irtoava maalija mahdollisesti pursunut pihka kaapimalla.
- Hio maalattava pinta himmeäksi hienolla paperilla (esim. 240) ja puhdistä pölystä.
- Tarvittaessa pese maalarinpesulla tai miedolla alkalisella pesuaineella. Huuhtelee pestyt pinnat vedellä, kuivaa pinta ja anna kuivua.
- Pohjusta puupuhdattavat pinnat Pinotex Base tai Pinotex Superbase pohjusteella.
- Maalaa pohjustetut pinnat Pinotex Ulkopohja pohjamaalilla (liuotintuotteilla maalatut ovet) tai Pinotex Ulkopohja Aqua pohjamaalilla (liuotin- tai vesiohenteisilla tuotteilla maalatut ovet).
- Korjaa mahdolliset raot esim. kulmaliitoksissa elastisella päälle maalattavalla saumamassalla (Akustoseal).
- Suorita pintamaalaus 1-2 kertaa Pinotex Ovi- ja ikkunamaalilla tai Pinotex Öljymaalilla (liuotintuotteilla maalatut ovet) tai Pinotex Ovi- ja ikkunamaali Aqualla (liuotin- tai vesiohenteisilla tuotteilla maalatut ovet).
- Noudata maalinvalmistajan antamia maalausohjeita.

## KUULTOKÄSITELLYN PINNAN HUOLTO:

- Pohjatyöt kuten edellä.
- Paljaat puupinnat käsitellään halutun sävyisellä puunsuojalla (AQUAPRIMER 2900, WOODDEX Kuultava Puunsuoja).
- Käsitellään kaikki pinnat AQUAPRI MERILLA sävytetyllä AQUATOP -lakalla (lisätään lakkaan noin 5 % kuultoväriä) tai sävytetyllä puolikiiltävällä HELO erikoislakalla.

## ALUMIINIVERHOUKSEN HUOLTOMAALAUUS

### ESIPUHDISTUS:

Ennen maalausta alusta on aina puhdistettava huolellisesti rasvasta ja liasta emulgoivalla pesuaineella, esim. PELTIPESSULA. Pintamaalin tartunnan varmistamiseksi suositellaan pesun lisäksi pinnan hiomista himmeäksi.

Pesuaineet ja hiomapöly poistetaan huuhtomalla pinta puhtaalla vedellä.

- Ruoste ja irtoava maali poistetaan hiomalla.
- Pinnoitteen reunat viistetään hiomalla.
- Palkkattava alue rajataan kohteen rakenteen mukaan ympäristöönsä luonnollisesti sulautuvaksi.
- Palkkamaalattava ehjä pinnoite karhennetaan hiomalla.
- Koko paikattava alue pyyhitään TEKNOSOLV 9506 -ohenteella

### MAALAUUS:

- Vaurioituneiden alueiden pohjamaalaukseen käytetään INERTA PRIMER 5 epoksimaalia
- Sävyvaihdon ja pienten naarmujen korjauksen yhteydessä ei pohjamaalin käyttö ole tarpeellista.
- Pintamaalaus suoritetaan TEKNODUR 0190 polyuretaanimaalilla.

Maalaus voidaan tehdä siveltimellä tai ruiskulla. Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat ko. tuotteiden tuoteselosteissa.

## Varaamme kalkki oikeudet muutoksiin!